

サテライトスピーカ

TDX700S

取付説明書

お客さまへのお願い

取り付けおよび接続を行う前に、必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しく作業を行っ てください。

指定以外の取付方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があり

本機の取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げの販売店での取り付けをお 薦めします。

「取付説明書」をお読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してくださ


ー販売店様へー

取り付け、接続作業が完了しましたら、この取付説明書をお客様へお渡しください。




取付概要図

●メインユニットまで接続コードを配線する場合



●車両既設リアスピーカ用ハーネスを利用する場合 ※車両既設リアスピーカは使用しません。





作業前に構成部品が揃っているか、汚れや傷がないか確認してください。

●本体関係


1 スピーカ



2 接続コード (延長コード)



●取付用部品関係



※その他の構成部品(取付説明書、保証書、シールなどの資料類)

作業の進め方

- 1) 構成部品の確認
- 2) バッテリーの⊖端子を外す
- 3)接続を確認する
- 4) スピーカを取り付ける
- 5) バッテリーの⊖端子を元に戻す

(瓜) 構成部品)

(心)システム接続例)

(心) スピーカの取り付けについて)

安全に正しくお使いいただくために

●この取付説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産 への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本文をお読みく ださい。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●本機取り付けのために必ず守っていただきたいこと、知っておくと便利なことを下記の表示で記載しています。



本機の故障や破損を防ぐために守っていただきたいこと知っておくと便利なこと、知って おいていただきたいこと

- ●本機はDC12V ⊖ アース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディー ゼル車などの24V車での使用はしない。火災の原因となります。
- ●本機を、前方の視界を妨げる場所や、ステアリング、シフトレバー、ブレ ーキペダルなどの運転操作を妨げる場所など運転に支障をきたす場所、同 乗者に危険を及ぼす場所などには絶対に取り付けしない。交通事故や怪我 の原因となります。
- ●車体に穴をあけて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの 位置を確認の上、これらと干渉や接触することがないよう注意して行う。 また加工部のサビ止めや浸水防止の処置を施す。火災や感電の原因となり ます。
- ●車体のボルトやナットを使用して機器の取り付けやアースを取る場合は、 ステアリング、ブレーキ系統やタンクなどの保安部品のボルト、ナットは 絶対に使用しない。これらを使用しますと、制動不能や発火、事故の原因 となります。
- ●取り付け前に必ずバッテリーの⊖ 端子をはずす。プラス ⊕ とマイナス⊖ 経路のショートによる感電や怪我の原因となります。
- ●コード類は運転操作の妨げにならないよう、テープ等でまとめておく。ス テアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻つくと事故の原因と かり合除です。

- ●電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対に止める。電 源コードの電流容量をオーバーし、火災、感電の原因となります。
- ●本機を分解したり、改造しない。事故、火災、感電の原因となります。
- ●音が出ないなどの故障状態で使用しない。事故・火災・感電の原因となり
- ●ヒューズを交換するときは、必ず規定容量(アンペア数)のヒューズをご 使用する。規定容量を越えるヒューズを使用すると、火災の原因となりま
- ●万一、異物が入った、水がかかった、煙りが出る、変な匂いがするなど異 常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に相談 する。そのまま使用すると事故、火災、感電の原因となります。
- ●エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に本機の取り付けと配線をしな い。エアバッグ動作を妨げる場所に取付・配線すると交通事故の際、エア バッグシステムが正常に動作しないため、事故の原因となります。

- ●本機の取付・配線には、専門技術と経験が必要です。安全のため必ずお買 い上げの販売店に依頼してください。誤った配線をした場合、車に重大な 支障をきたす場合があります。
- ●必ず付属の部品を指定通り使用してください。指定以外の部品を使用する と、機器内部の部品を損傷したり、しっかりと固定できずに外れることが あり危険です。
- ●雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気やほこり、油煙りの多 いところへの取り付けないでください。本機に水や結露(エアコンホース 周囲など)ほこり、油煙りが混入しますと発煙や発火、故障の原因となる ことがあります。
- ●エアバッグ装着車に取り付ける場合は、車両メーカに作業上の注意事項を 確認してから作業を行ってください。エアバッグが誤動作する原因となる ことがあります。

- ●コード類の配線は、高温部を避けて行ってください。コード類が車体の高 温部に接触すると被覆が溶けてショートし、火災、感電の原因となること があります。
- ●車体のねじ部分、シートレール等の可動部にコード類をはさみ込まないよ うに配線してください。断線やショートにより事故や感電、火災の原因と なることがあります。
- ●しっかりと固定できないところや振動の多いところなどへの取り付けは避 けてください。また両面テープで取り付ける場合は、取り付け場所の汚れ やワックスをきれいに拭き取ってください。きれいに拭き取らないと、走 行時の振動で機器が外れて運転の妨げとなり交通事故や怪我の原因となる ことがあります。
- ●取付説明書で指定された通りに接続してください。正規の接続を行わない と、火災や事故の原因となることがあります。


接続のしかたについて

●ハーネスの極性に注意してください。

注意 ●ギボシは、確実に取り付けてください。


- 🖢 アドバイス 🗕

スピーカハーネスが車両のリアスピーカハーネスに届かない場合は、付属の接続コードで延長してください。



ーギボシ端子の接続方法ー

- 1. 車両ハーネスの → 側にギボシオススリーブを挿入する。
- 2. ○側にギボシオス端子を圧着ペンチでかしめ、スリーブを装着する。
- 同様に車両ハーネスの一側にギボシメススリーブを挿入しギボシメス端子を圧着ペンチでかしめ、スリーブを 装着する。
- 車両既設スピーカ側の切断したハーネスにビニールテープ等を巻き付けてください。




●スピーカの取り付けについて

●配線経路概要


スピーカの 取付位置を決める




- ●スピーカーがハッチバックドア等に干渉 しない位置を選んでください。
- ●トリムの強度を十分確認して取付位置を 選んでください。



トリムの車室内側に鉄スペーサー を貼り付ける




鉄スペーサを貼り付けたトリムを ブラケットではさみ込み、 ブラケットをネジで固定する



車両前

延長コードを トリムの中に埋め込む




角度を調整する



ゆるんだ状態のまま走行しますと、スピー 力がはずれて落下する等大変危険ですので、 注意 ハンドルを必ず締めてご使用ください。

① ハンドルを緩めて、スピーカの角度を調整し、ハンドルを締めてください。



●システム接続例




●電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対に止める。電源コードの電流容量がオーバーし、火災、 感電の原因となります。

警せ

●コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープ等でまとめておく。ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと事故の原因となり危険です。

_ ፟ アドバイス _

- ●メインユニットに接続する前にスピーカの取付及び配線を行ってください。
- ●機種により付属される部品は異なります。詳しくは、各機種の取扱説明書を参照ください。



●仕様

ー本機の仕様および外観は、改善のために予告なく変更することがあります。ー

方 式 : ボックスサテライトスピーカ

ユニットロ径: フルレンジ5cmコーンタイプ

インピーダンス: 4Ω

定 格 入 力: 20W

瞬間最大入力: 60W

出力音圧レベル: 83dB/w·m

再生周波数带域: 120Hz~30kHz

外 形 寸 法:幅100mm×高さ148mm×奥行き146mm(スピーカ単体)

質 量 : 約600g (付属品含まず) (1個)

